

Микроволновая печь экономит электроэнергию и время на приготовление пищи. Что же нужно делать для того, чтобы микроволновая печь служила долго и бесперебойно? Разумеется, следует тщательно выбрать правильное место для ее установки.



Микроволновую печь следует устанавливать на удалении от любых источников тепла и пара. Ни в коем случае не следует ставить микроволновую печь на холодильник, и, в свою очередь ставить на нее любые предметы, класть салфетки или полотенца. Даже если у Вас маленькая кухня, Ваши микроволновка должна стоять на расстоянии 40 см от холодильника.

Расстояние от микроволновки до стены должно быть не менее 15 см. Лучше всего устанавливать микроволновку на кухонном шкафу чуть выше обеденного стола. Для нормальной эксплуатации вентиляционное отверстие печи должно быть всегда открытым. Сетевой шнур не должен проходить под печью и касаться горячих и острых поверхностей. Печь в обязательном порядке должна иметь заземление. Разумеется, ремонт неисправной печи следует доверять только специалистам.

При эксплуатации микроволновки во избежание выхода из строя основного элемента печи – магнетрона не следует включать пустую печь или включать ее для приготовления или разогрева небольшого, не более 200 грамм, количества продуктов. Во избежание холостого включения рекомендуется всегда держать в печи стакан с водой. Дверцу печи следует всегда держать закрытой.

Во избежание возникновения искрения, которое может привести к повреждению магнетрона, нельзя использовать для приготовления, разогрева и размораживания продуктов металлическую посуду и посуду с золотым, серебряным рисунком или металлическим напылением, а также оставлять металлические вилки и ложки в посуде. Не подходит для использования в микроволновой печи и посуда из обычного пластика.

Не рекомендуется использовать микроволновку для приготовления первых блюд, поскольку при испарении воды образуется в рабочем пространстве печи повышенная влажность. Вообще для приготовления и разогрева любой пищи лучше пользоваться посудой с крышкой или закрывать посуду специальной жаропрочной пленкой.

Как любая бытовая техника и приспособление, Ваша микроволновая печь будет служить дольше, если Вы будете пользоваться ею, строго выполняя инструкции по применению, и должным образом за ней ухаживать: регулярно мыть рекомендованными производителем средствами и приспособлениями все внутренние и внешние поверхности, беречь поверхности от вмятин и повреждений. Неработающую микроволновую печь нужно отключать от электрической сети, поскольку при резкой перемене напряжения она может выйти из строя.